

Tela de programação:

14:26 MODO AP Sistema

Sincronize o relógio do aplicativo com o horário local do seu telefone.

Tempo de programação Escolha entre Nascer do sol/ Amanhecer/Meio do dia/ Entardecer/Pôr do sol/Luz da lua

Edite o horário da programação

Sincronize a programação escolhida da luminária.

Páginas das informações do aplicativo.

Altere entre a página **LIVE DEMO** (demonstração de potência de cada canal) e página **TIMER** (local onde será criada as programações)

Edite o horário

Edite a potência de cada canal

PREVIEW: Visualize a programação de iluminação. **SALVAR:** Salve a programação de iluminação. **SALVAS:** Exibe a lista de programações já salvas.

5

Recomendações e cuidados básicos:

Algumas recomendações e cuidados básicos devem ser seguidas manter sua luminária em bom estado e com cobertura da garantia:

- Guarde a nota fiscal do produto e seu certificado de garantia, devidamente preenchido pela loja com a data de compra. Estes dados serão solicitados durante a avaliação do seu produto pela assistência técnica.
- Caso sua luminária não esteja funcionando corretamente você deverá entrar em contato imediatamente com a loja em que adquiriu o produto ou com a assistência técnica autorizada. Jamais retire os parafusos ou abra sua luminária. Caso seja detectado que a mesma foi aberta, a garantia será perdida automaticamente.

Modelo	Dimensão	Qty Leds	Potência	Tamanho do aquário
SH-25	220*110*30mm	9 pcs	25W	30-45cm
SH-35	220*110*30mm	12 pcs	35W	30-50cm

Input	Frequência	Output	Temperatura
100-240V AC	50/60 Hz	DC 24V	0 - 40°C

Garantia:

A Luminária de Led HIKARI possui garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, à contar da data de compra em nota fiscal. O produto deve ser instalado e utilizado corretamente para a finalidade a que se destina e deve ser utilizado de acordo com as instruções do manual de operação. O termo de garantia não se aplica a todas as peças consumíveis/de desgaste. É necessário a apresentação de nota fiscal de compra original, indicando dados da loja e data de compra do equipamento. A garantia será anulada se qualquer etiqueta de identificação ou numeral do equipamento estiver sido removida ou alterada ou se algum dano for causado por acidente, uso indevido, instalação errada, negligência ou abertura do equipamento que não seja pela autorizada. Antes de falar com seu lojista ou revendedor, certifique-se de ter lido e compreendido as instruções de operação. Se você tiver dúvida entre em contato com seu lojista.

Luminária de Led para Aquário - Modelos: HS-25/35
Input: 100-240V AC - Output: DC 24V 50/60 Hz
AquaPro Importação e Comércio de produtos para Aquário
CNPJ 22.026.197/001-70
Tel: +55 11 35021873 / sac@reefpoint.com.br
www.reefpoint.com.br
Origem: China

6

SEAPRO
HIKARI
Smart Led Control



Manual do Usuário



Modelos
SH-25
SH-35

1

www.reefpoint.com.br

SEAPRO HIKARI Smart Led Control


NOTA DO USUÁRIO

Prezado Cliente,

Obrigado por adquirir este produto. Para um melhor desempenho e segurança, por favor leia cuidadosamente estas instruções.


Conteúdo da caixa:

- 1 - Luminária
- 1 - Kit suporte (composto por 3 partes mais parafusos)
- 1 - Fonte de energia



Montagem do suporte:

1. Para a montagem do suporte você deve seguir a imagem abaixo seguindo as etapas 1,2,3 e 4, conectando os parafusos conforme indicado.



1. Realize o ajuste do suporte e instale a luminária no aquário fixando com o parafuso.
OBS: Cuidado com o vidro do aquário ao realizar o aperto do parafuso

Segurança:

1. Para a montagem do suporte você deve seguir a imagem abaixo seguindo as etapas 1,2,3 e 4, conectando os parafusos conforme indicado.

2

SEAPRO HIKARI Smart Led Control

Panel de comando:

Botões **UP**, **CYCLE** e **DOWN**



Configurações:

Pressione o botão **CYCLE**, para alternar entre os canais A/B/C ou todos ligados.



Pressione o botão **UP**, para aumentar 1% da intensidade do canal atual ou mantenha pressionado para subrapidamente a intensidade até 100%.



Pressione o botão **DOWN**, para reduzir 1% da intensidade do canal atual ou mantenha pressionado para reduzir rapidamente a intensidade até 0%.



Configurações WIFI:

Pressione os botões **UP** e **CYCLE**, ao mesmo tempo para entrar no modo AP. A luz indicadora do painel irá piscar devagar.



Pressione os botões **DOWN** e **CYCLE**, ao mesmo tempo para entrar no modo STA. A luz indicadora do painel irá piscar rapidamente.



Pressione os botões **UP**, **DOWN** e **CYCLE**, ao mesmo tempo para restaurar as configurações de fábrica.



APP download:

Leia o QR code e baixe o aplicativo HIKARI LED no Google Play Store (Android) ou na Apple Store (IOS).

Após ler o QR code você será redirecionado para nosso site e poderá acessar o link para baixar seu app.



3

SEAPRO HIKARI Smart Led Control

Aplicativo:

Método para configuração do modo AP WIFI.

Confirme se a luminária está no modo AP. Pressione os botões **UP** e **CYCLE** simultaneamente na luminária. A luz indicadora irá piscar devagar, indicando que a luminária está no modo AP. (Configuração de fábrica é o modo AP).

Entre nas configurações do wifi do seu telefone, selecione a rede wifi que possui o mesmo ID da luminária (verifique o número de série na parte de trás da sua luminária). A senha é **12345678**



Abra o aplicativo. O ID da luminária irá aparecer na página de conexões. Aperte conectar para ir à página inicial

Método para configuração do modo STA WIFI.

Confirme se a luminária está no modo AP. Pressione os botões **UP** e **CYCLE** simultaneamente na luminária. A luz indicadora irá piscar rapidamente, indicando que a luminária está no modo STA.

Clique no ícone (WiFi) para ir à página de configuração Wifi. insira a senha da sua rede Wifi doméstica 2.4G e a quantidade de luminárias que pretende conectar. Clique no ícone **OK** e aguarde um momento para os ids das luminárias aparecerem na página STA.

Selecione os ids das luminárias que pretende controlar e clique em **CONECTAR** para ir para a próxima página.



4