

Colombo Marine Iodine (I2) Test



Recomendações gerais:

- Certifique-se de que o tubo de teste está limpo antes de utilizá-lo
- Limpe o tubo imediatamente após o uso
- Colha a amostra de água de maneira mais precisa possível
- Quando for pingar as gotas do reagente, mantenha o tubo com reagente inteiramente na posição vertical
- Certifique-se de que nas gotas do reagente não há bolhas de ar

Instruções de Uso

1. Pegue uma amostra de 5 ml de água salgada
2. Adicione 5 gotas do reagente de I-1 e misture
3. Adicione 5 gotas do reagente de I-2 e misture
4. Aguarde 20 minutos
5. Determine o valor do Iodo utilizando a tabela de cores observando a amostra por cima.

Para avaliar a coloração da amostra após a adição de todos os reagentes, siga estas recomendações: Posicione o tubo de amostra sobre a tabela de cores e olhe através do tubo para a tabela olhando por cima. Não olhe sob luz direta do sol e sim sob uma luz indireta. Compare a cor da amostra com a coloração da tabela. A cor mais próxima corresponderá ao valor. Geralmente as cores da amostra e da tabela podem não ser exatamente as mesmas e sim uma mistura entre dois valores próximos. Portanto você deve estimar entre quais cores a cor da amostra se aproxima mais.

I-2: Perigo

H314: Provoca queimaduras na pele e lesão nos olhos

P102: Mantenha fora do alcance de crianças

P501: Descarte os conteúdos/recipientes em locais apropriados

P305+351+338: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:

Enxague cautelosamente com água por diversos minutos.

Remova lentes de contato, caso esteja utilizando e seja de fácil remoção. Continue enxaguando.

Contém: Ácido nítrico 30%

